

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Mindeststandard für Mitarbeiter und Auftragnehmer in allen Produktionsbereichen und auf Baustellen von Holcim Deutschland. Hierzu zählt auch die Arbeitskleidung, die mindestens aus langen Arbeitshosen und einer angemessenen Oberkörperbekleidung besteht.



Schutzhelm: Es sind industrielle Schutzhelme gemäß EN 397 korrekt zu tragen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Farben und Lösungsmittel sind zu vermeiden. Bei Beschädigung ist der Helm zu ersetzen. Anstoßkappen erfüllen nicht die Anforderungen eines Schutzhelmes und sind daher nicht zugelassen.



Warnschutzkleidung: Wenn keine Arbeitskleidung in hellen Farben mit reflektierenden Streifen zur Verfügung steht, sind orange oder gelbe Warnwesten zu tragen. Dies gilt auch für Personen, die keine Arbeitskleidung tragen müssen (z.B. Werksleiter, Verkäufer, Fremdfirmen etc.). Wenn Mitarbeiter einem Flammenrisiko ausgesetzt sind (z.B. Schweißer oder Elektriker), muss die Kleidung aus flammenhemmendem Material bestehen.



Handschuhe: Handschuhe müssen von allen Personen getragen werden, wenn durch ihre Tätigkeit eine Verletzungsgefahr für die Hände besteht. Der korrekte Handschutz ist abhängig von der zu verrichtenden Arbeit, z.B. für mechanische Arbeiten oder Arbeiten mit Chemikalien.



Sicherheitsschuhe: Geschnürte Sicherheitsschuhe mit Knöchelschutz und eingearbeiteten Sicherheitsstahlkappen sowie durchtrittsicherer Sohle (S3) sind der Mindeststandard. Spezialschuhe werden benötigt, um zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit heißen/kalten Oberflächen (Isolierung) zu bieten. Gummistiefel mit Zehenschutz sind für Arbeiten in nasser Umgebung zugelassen.



Augenschutz: Es besteht eine generelle Tragepflicht von Schutzbrillen. Die Arbeitsschutzbrille muss der Tätigkeit angemessen sein, z.B. passende, dicht schließende Schutzbrillen oder Gesichtsabdeckungen, wenn die Gefahr von Chemikalien oder mechanischer Einwirkung ausgeht.

Jede Abweichung von den Bestimmungen bedarf einer dokumentierten Risiko- bzw. Gefährdungsanalyse, aus der gleichrangige Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten sind. Andere PSA können abhängig von den durchzuführenden Arbeiten benötigt werden. Die PSA muss in gutem Zustand gehalten, entsprechend gewartet, gereinigt und ordnungsgemäß gelagert werden. Sie ist regelmäßig zu überprüfen und wenn nötig auszutauschen.

Eine Nichteinhaltung der Sicherheitsstandards kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen!

